

DP3000 digitális központ programozási útmutató (Pr-33 verzióhoz)

Kódzár üzemmód:

A központ lehetővé teszi a mágneszár nyitását a billentyűzeten beírt 4 jegyű kóddal. Nyitáshoz a lakásszám beütése után a

<KULCS> gombot kell megnyomni, majd a 4-jegyű kódot bebillentyűzni. Minden lakásszámhoz tartozik egy nyitókód, melyek gyárilag véletlen számokkal vannak beprogramozva, ezeket a számokat a mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

Programozási útmutató:

Minden központ egyedi, 6 jegyű resetkóddal rendelkezik. Ez a kód megváltoztatható, és vissza állítható.

A visszaállításhoz a központot áramtalanítani kell, majd a panelon lévő RESET feliratú jumpert rövidrezárva kell feszültség alá helyezni. Ekkor a kijelzőn egy „n” jel látható. Ezután a jumpert le kell venni!

FIGYELEM! Hibás paraméterek beállítása a készülék hibás működését eredményezheti!

Programozás:

Belépés szerviz módba: 000 <KULCS> mesterkód <KULCS> visszajelzés: P- .

A választható szervizfunkciók (P- .):

0 adott lakás ajtónyitó kódjának megváltoztatása: 0 <KULCS> visszajelzés: L---

lakásszámot beírni (1..255) <KULCS> visszajelzés: ----

új nyitókódot beírni (0000...9999) <KULCS>

1 Mesterkód megváltoztatás: 1 <KULCS> visszajelzés: ----

új mesterkódot beírni (000000...999999) <KULCS>

2 Mágneszár időzítés módosítása: 2 <KULCS> visszajelzés: aktuális mágneszár időzítő másodpercben

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 10 másodperc)

3 Csengetés időtartamának módosítása: 3 <KULCS> visszajelzés: a csengetés időtartamának aktuális értéke mp.

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 30 másodperc)

4 Maximális beszélgetési idő módosítása: 4 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték másodpercben

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 120 másodperc)

5 Maximális lakásszám, ameddig a kódzár ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 5 <KULCS> visszajelzés: a maximális lakásszám aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

6 Felcsengetés visszajelzés hangerejének állítása: 6<KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

7 Mágneszár-nyitás visszajelzés hangerejének állítása: 7 <KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 127)

8 Billentyűzet (csipogás) visszajelzés hangerejének állítása: 8 <KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

9 Mágneszár nyitása: 9 <KULCS>

12 Tanuló mód engedélyezése. Bármilyen kártyát elfogad és feltanítja a 255. lakásra: 12 <KULCS> (1 –tiltás, 0 – engedélyezve)

13 Alapértelmezett értékek visszaállítása a következő menüpontoknál: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, : 13 <KULCS> - ezután megjelenik a rSt felirat, majd 3 mp múlva a központ újraindul

14 Legkisebb lakásszám, amit a készülék elfogad: 14<KULCS> visszajelzés: aktuális érték új érték beírása <KULCS> (1....255 , alapérték: 1)

15 Legnagyobb lakásszám, amit a készülék elfogad: 15<KULCS> visszajelzés aktuális érték új érték beírása <KULCS> (1....255, alapérték: 255)

16 Minimális lakásszám, ahonnan a központ ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 16 <KULCS> (1....255, alapérték: 1)

17 Kártyás/kódos belépés esetén a lakáskészülék értesítés hossza: 17 <KULCS> (0-0,25mp, 1-0,75mp, alapérték 0)

18 Nyitókód tiltása billentyűzetről: 18 <KULCS> (0- kódok használata tiltva, 1-engedélyezve)

20 Vonali feszültség módosítása: 20 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték új érték beírása <KULCS> (5....15 , alapérték: 9)

21 Szűrőletkapcsoló alsó küszöbértékének módosítása: :21 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték új érték beírása <KULCS> (0...255 , alapérték: 32)

22 Szűrőletkapcsoló felső küszöbértékének módosítása: 22 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték új érték beírása <KULCS> (0...255 , alapérték: 128)

23 Szűrőletkapcsoló aktuális értékének kiírása: 23 <KULCS> kilépés:

24 Vonali feszültség aktuális értékének kiírása [$x 0.1V \pm 1V$]: 24 <KULCS> kilépés:

25 Lámpateszt, program verziószám kiírás, gyártási dátum kiírása: 25 <KULCS>

30 Aktuális belső hőmérséklet mérése és kijelzése (AD-érték 0..255)

31 aktuális belső hőmérséklet mérés, kijelzés celsius fokban

90 kártya felprogramozása: 90<KULCS> lakásszám <KULCS>kártyaközelítése <kulcs>

91 kártya törlése: 91<KULCS> lakásszám <2xKULCS>
Programból kilépés: